





1.ADIM

Ankraj çubuklarını temel donatısının içerisine Şablon-1'i (S1) kullanarak şekildeki gibi yerleştiriniz. Metrik diş hizasının alt seviyesinin temel betonu üst kotunun 3-5 mm üzerinde bulunmasına dikkat ediniz.





2.ADIM

Şablon-2'yi (S2) ankraj çubuklarının üst seviyesine somunları kullanarak sabitleyiniz. Şablon, montajı yapılacak olan direğin taban flanşı ile aynı delik ölçülerine ve geometrisine sahiptir.



3.ADIM

Temel betonu döküldükten sonra ankraj çubuklarında herhangi bir eğilme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Şablon-3 (S3) ise bu kontrolü yapabilmemiz için gönderilmiştir. Eğer ki Şablon-3, şekildeki gibi sorunsuz biçimde ankraj çubuklarının üst seviyesine rahat biçimde girip çıkabiliyorsa direk montajını yapabilirsiniz.



AKSI BELİRTİLMEDİKÇE TÜM ÖLÇÜLER mm' dir.